



φρέζ / Υποβύχια / Σερφ / Ξερή / Άμμος




Πάραλια

Νοτιάματα / Τεχνουργήματα / Άνετα νοτιάματα / Τεχνουργήματα



Γήπεδο

Γενικά / Νοτιάματα / Εκλεκτά / Κοιμήματα



Πάρκο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ



Μετάβαση στην Ανίχνευση



Ακύρωση θορύβου



Επιλέξτε Λειτουργία αναζήτησης



Ενεργοποίηση



ΓΡΗΟΡΗ ΕΚΙΝΗΣΗ



Αυτός ο Οδηγός έναρξης, το Εγχειρίδιο Χρήσης και οι μεταφράσεις είναι διαθέσιμα για λήψη στο Διαδίκτυο.



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文


minelab.com

# X-TERRA ELITE

Οδηγός έναρξης




## ΣΥΝΑΡΜΟΛ ΓΗΣΗ



## ΦΪΟΡΤΙΣΗ

5-6 ΏΡΕΣ



**!** Φορτίστε τον ανιχνευτή σας με έναν φορτιστή USB καλής ποιότητας που έχει ελάχιστη χωρητικότητα φόρτισης 2A @ 5V. Κίνδυνος βλάβης του φορτιστή USB εάν χρησιμοποιείται φορτιστής χαμηλής ποιότητας. Αναζητήστε τα ακόλουθα σημάδια στους φορτιστές USB.



## ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ & ΟΘΪΟΝΗ

